

## **Series 88A**

### *Bloques de Terminales*

CPE/Cableado de  
Instalaciones

Cabecera/CO

Utilidad/Municipio



88A-100

Los bloques de terminales con caras angulares de la serie 88A se utilizan para terminar el intercambio de pares de equipos en el lado horizontal de un marco de distribución principal convencional (MDF) y proporciona el campo de conexión cruzada para puentear a la planta exterior (OSP) lado vertical del marco.

#### **BENEFICIOS CLAVE DEL PRODUCTO**

- ▶ El bloque de 8 pulgadas se adapta a la mayoría de los montajes de marco horizontal de configuraciones convencionales
- ▶ Ocho orificios de montaje permiten el montaje en la mayoría de los marcos convencionales
- ▶ El campo de entrada conectorizado y el campo de salida de envoltura de alambre cumplen con las especificaciones de Telcordia
- ▶ Diseñado para una fácil instalación y bajo mantenimiento
- ▶ La cara del bloque está colocada en ángulo para permitir una fácil terminación con una pistola de envoltura de alambre
- ▶ Amplias áreas de designación en la parte delantera y trasera de la portada
- ▶ Etiqueta de designación incluida

#### **ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA**


- ▶ Cumple con las especificaciones de Telcordia




**Tii Technologies Inc.**

**Oficinas Corporativas:**  
141 Rodeo Drive  
Edgewood, NY 11717  
Telefono: +1 (52) (868) 8128011  
salesmx@tiitech.com.mx


# Series 88A



Vista Inferior con Bloque Eliminado



Vista Lateral



Vista Frontal

(No se muestra la cubierta)

Las dimensiones están en pulgadas

## INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

No. de Modelo	No. de Modelo	Conteo de Pares	Entrada	Salida
88A-96CF	88A-96CM	96	RJ21 de 32 Pares (Hembra o Macho)	Cable Enrollado
88A-100CF	88A-100CM	100	RJ21 de 25 Pares (Hembra o Macho)	Cable Enrollado
88A-128CF	88A-128CM	128	RJ21 de 32 Pares (Hembra o Macho)	Cable Enrollado
88A-150CF	88A-150CM	150	RJ21 de 25 Pares (Hembra o Macho)	Cable Enrollado
88A-192CF	88A-192CM	192	RJ21 de 32 Pares (Hembra o Macho)	Cable Enrollado
88A-200CF	88A-200CM	200	RJ21 de 25 Pares (Hembra o Macho)	Cable Enrollado
88A-256CF	88A-256CM	256	RJ21 de 32 Pares (Hembra o Macho)	Cable Enrollado
88A-96	—	96	Cable Enrollado	Cable Enrollado
88A-100	—	100	Cable Enrollado	Cable Enrollado
88A-128	—	128	Cable Enrollado	Cable Enrollado
88A-150	—	150	Cable Enrollado	Cable Enrollado
88A-192	—	192	Cable Enrollado	Cable Enrollado
88A-200	—	200	Cable Enrollado	Cable Enrollado
88A-256	—	256	Cable Enrollado	Cable Enrollado